

COLOR KITCHEN TIMER WITH MAGNET

取扱説明書

家庭用

使用上の注意

- 本製品はゼンマイ式です。
- 構造上、セットした時間より数十秒前後してタイマーが鳴る場合がございます。ご了承ください。
- ダイヤルの合わせ位置により、多少の誤差が生じる場合がございます。
- ダイヤルを回しすぎたり、「0」以下へ回したりしないでください。破損の原因となります。
- 落としたり、ぶつかけたり強い衝撃を与えないでください。キズ・破損の原因となります。
- 構造上、ダイヤルカバーは手前に引き上げると外れます。移動の際は必ず本体を持って移動させてください。
- 防水処理は施しておりません。濡らしたり、湿気のある場所でのご使用はおやめください。
- 火のそばでのご使用はおやめください。
- 本体の分解および、改造はしないでください。

使用方法

- タイマーのセットはダイヤルを左右に可動させます。
- タイマーをセットする際は必ず、ダイヤルを時計回りで「55」の位置まで一度回転させてから、逆時計回りでご希望の目盛りに合わせてください。
- ダイヤルの合わせ位置により、誤差が生じる場合がございます。

本体 / スチール ダイヤルカバー / ポリカーポネート

株式会社ダルトン

静岡県静岡市葵区長沼南 11-5 TEL. 054-267-6565