

## 取扱説明書

屋内用

## L.E.D LANTERN

この度は、本製品をお買い上げ頂きまして誠にありがとうございます。  
本製品を正しくお使い頂く為に、この取扱説明書をよくお読み下さい。また読み終えた後もこの取扱説明書は大切に保管して下さい。

## ■安全上のご注意■

次の表記区分は、表示内容を守らず、誤った使用をした場合に生じる危害や損害の程度を説明しています。

**警告** この表示は、取り扱いを誤った場合「重傷を負う等の重大な可能性が想定される」内容を示しています。  
A WARNING IN THE MANUAL DENOTES A HAZARD THAT CAN CAUSE INJURY OR DEATH.

付属の電球型 L.E.D は本製品専用仕様で、電球ではありません。  
破損や発火の恐れがありますので他の照明器具や電気製品には絶対に接続しないで下さい。  
また、本製品に他の電球（本製品付属以外の製品）を接続する等も危険ですのでお止め下さい。

- 器具を改造したり、部品を追加、変更して使用しないで下さい。
- 万一、乾電池が液漏れをおこし、皮膚や衣類等に付着した際は、きれいな水で十分洗い流して下さい。  
また眼に入った際は、きれいな水で洗浄後、直ちに医師の治療を受けて下さい。
- 梱包用ポリ袋は速やかに処分するか、幼児の手の届かない場所で保管して下さい。
- 各部品、乾電池は幼児の手の届かない場所で保管して下さい。万一、飲み込んでしまった際は、直ちに医師にご相談下さい。

**注意** この表示は、取り扱いを誤った際に「軽症を負う可能性や物的損害が生じる可能性が想定される」内容を示しています。  
A CAUTION IN THE MANUAL DENOTES A HAZARD THAT CAN DAMAGE EQUIPMENT.

高所に吊り下げて設置する場合は、必ず周囲の安全を確保できる場所に設置して下さい。

## 本製品について / ご使用上の注意

- 本製品はアルカリ電池式の L.E.D ランタンです。
- 本製品は屋内用です。直射日光の当たる場所や火の側では使用しないで下さい。
- 防滴・防水仕様ではありません。雨の当たる場所や高温多湿な場所での使用・保管は色褪せや変色・劣化・故障等の原因となります。
- 本製品はアンティークの風合いを出す為の加工（色ムラ、サビ加工等）が施されており、サビ加工により、梱包材等にサビや塗料が付着し、色移りしている可能性があります。手や衣服その他の物にサビや塗料が付着する可能性がありますので、お取り扱いにはご注意下さい。
- 本製品には構造上鋭利な箇所がございます。手や指などを怪我されぬよう、取扱いの際はご注意下さい。
- ガラス部分には製造工程上、若干の歪み・気泡・シワ・微量な混入物等が生じている場合がございます。製品の特性としてご理解下さい。また、ガラス部分にヒビや欠け等が生じた際は直ちに使用をお止め下さい。
- 本製品の各部に破損や異常が見られたときは直ちに使用をお止め下さい。
- キズや破損の原因となりますので、強く引っ張ったり、ぶら下がったり、硬いものや鋭いもので衝撃を与えないで下さい。
- 卓上使用の場合は水平で安定した場所でご使用下さい。
- 吊り下げて使用する場合は各部に緩み等がないか確認後、1.5kg 以上の負荷に耐える場所に設置して下さい。また、空調設備の近くや窓の近くに設置しないで下さい。風によって本体が揺れ、落下や思わぬ事故の原因となります。設置場所の周囲の安全を確保できる事を十分に確認して下さい。
- 本製品は玩具ではありません。小さいお子様の手の届かない所で使用・保管して下さい。
- 必ず指定の電池を使用し、古い電池と新しい電池を混同して使用しないで下さい。
- 汚れた際は柔らかい布で拭いて下さい。タワシや磨き粉は使用しないで下さい。
- Model. R855-1041 の本体とガラスを固定する金具を締める際は、安定した机等に置き、ガラスが破損しないよう慎重に行ってください。また締め終えた際は、ガラスと本体がしっかりと固定されており、落下の恐れがないかしっかりと確認した上で使用して下さい。

## ご使用方法

**1** 本体のバッテリーボックスのカバーを外し、乾電池をセットします。\*右図参照

本製品は単 3 アルカリ乾電池を 2 本使用します。  
(乾電池は付属していません)

\*\*\* (+), (-) の向きを確認し、必ず正しくセットして下さい。

**2** 本体の ON/OFF スイッチをスライドして点灯 / 消灯して下さい。  
長時間使用しない場合は必ずスイッチを切り、電池を取り除いてから保管して下さい。


光が弱まってきたり、光らなくなった場合は電池を交換して下さい。

電池交換しても L.E.D の光が点灯しない場合は、製品の経年劣化の可能性があるので、ご使用をお止め下さい。

## 【製品を安全に長くお使い頂く為に】

定期的に 本体各部に損傷や異常、  
パーツや金具に緩み等がないか確認をして下さい。  
また、衝撃を加えたり、落下させたり等  
されますと LED 部分に損傷が起き、  
点灯不良等 故障の原因となります。

## 【バッテリーボックス部分】



## 【製品仕様】

使用電池：単 3 アルカリ乾電池 x 2pcs

連続点灯時間（目安）：約 96 時間

材質：スチール（油性塗装）・ガラス

ポリプロピレン（バッテリーボックス部）

シリコンゴム（Model. R855-1041 のみ）

輸入販売元

MADE IN CHINA

株式会社ダルトン



東京営業所 TEL.03-3760-0755 大阪営業所 TEL.06-6910-5730  
静岡 本社 〒420-0814 静岡県静岡市葵区長沼南11-5 TEL.054-267-6565